

FA Integrated Tool Package

CX-One Introduction Guide



CXONE-AL01C-E

El CD-ROM de CX-One contiene un archivo PDF con el manual de instalación.

El manual de instalación de CX-One se almacena en el siguiente archivo.

Disco 1: CX-One_Manuals English CX-One Setup Manual W444-E1-02.pdf

Antes de utilizar este producto, debe leer "Introducción" y "Precauciones de seguridad".

Las precauciones y una explicación detallada se encuentran en la ayuda y en el manual en PDF.

* Se requiere Acrobat Reader 4.0 o posterior para leer el archivo PDF.

Tabla de contenido

Capítulo 1 Descripción general e instalación de CX-One	
1. ¿Qué es CX-One?	1-1
2. Características de CX-One	1-1
3. Lista de comprobación de componentes de CX-One	1-2
4. Procedimiento de instalación de CX-One	1-3
Capítulo 2 Ejemplo de construcción de un sistema de PLC mediante CX-One	
Flujo de trabajo de este capítulo	2-1
1. Diseño	
1-1. Inicio de CX-Programmer	2-2
1-2. Creación de la configuración de la unidad	2-3
1-3. Configuración de unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales	
1-4. Comprobación de las asignaciones de E/S	2-9
1-5. Programación	2-10
1-6. Depuración offline	2-12
1-7. Cómo guardar un proyecto	2-13
2. Depuración online en una máquina	
2-1. Lectura de un proyecto	2-14
2-2. Conexión online a PLC	2-15
2-3. Transferencia a una máquina	2-16
2-4. Depuración del programa	2-21
3. Preparación/configuración in situ	
3-1. Modificación de programas	2-23
3-2. Cambio de parámetros de la unidad	2-25
Capítulo 3 Ejemplo de construcción de un sistema de red de PLC mediante CX-One	
Flujo de trabajo de este capítulo	3-1
Preparación de la red de PLC 1-1. Puesta en marcha de PLC	
	0 2
1-2. Puesta en marcha de DeviceNet	
1-3. Puesta en marcha de NT Link	
	0 .0
1-5. Puesta en marcha de CompoWay/F	3-12
1-6. Cómo guardar la configuración del sistema	3-15
2. Configuración in situ	
2-1. Verificación de la configuración del sistema	3-17
2-2. Diagnóstico de Controller Link	3-19
3. Configuración de servo/variador	
3-1. Conexión de DeviceNet	3-20
3-2. Conexión RS232C	3-21
Capítulo 4 Apéndice	
Requisitos de ordenador personal	4₋1
Lista de software para instalar	
3. Comparación de funciones entre software de programación convencional y CY. One	4- <u>2</u>

Chapter 1 Overview and Installation of CX-One



1. ¿Qué es CX-One?

CX-One es un paquete de herramientas integradas FA que incorpora software de programación para los PLCs de OMRON y otros componentes.

Para construir un sistema FA basado principalmente en PLC, tradicionalmente era necesario adquirir e instalar software de programación individual compatible con cada unidad, iniciar el software independientemente y, a continuación, conectarse al PLC y a los componentes individuales. La instalación de este paquete de herramientas integradas FA "CX-One" en un ordenador personal permite el funcionamiento integrado, desde la configuración de las unidades de CPU y unidades de E/S especiales (SIOU) y componentes de OMRON hasta la preparación/monitorización de la red y mejorar la eficacia de la preparación del sistema de PLC.

2. Características de CX-One

- CX-One permite la gestión integrada de software de programación para PLC/componentes de OMRON.
 - La instalación en un solo ordenador personal permite a un usuario gestionar el software de programación de los productos de OMRON.
 - Sólo se necesita una clave de licencia para instalar todo el software de programación.
 - Permite la gestión integrada de una ubicación para guardar los archivos creados por el software de programación.
- El software de programación dedicado para unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales se puede iniciar en la tabla de E/S.
 - El software de programación dedicado correspondiente se puede iniciar automáticamente si se especifica una unidad registrada en la tabla de E/S (tabla de configuración de unidades adjunta a un PLC). Además, la información de configuración, como el modelo de PLC, se puede pasar al software de programación dedicado al inicio, lo que permite una conmutación más sencilla entre software de programación.
- Están disponibles las siguientes funciones mediante la introducción del archivo de información de ID
 (CPS) para los componentes de OMRON.
 - Configuración de unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales sin configuración manual y reconocimiento de direcciones.
 - (Los nombres de parámetros y de elementos de selección también disponibles como rango de configuración se muestran automáticamente)
 - La configuración de las unidades de bus de CPU y las unidades de E/S especiales en un ordenador y los datos en el PLC real (CPU) se pueden verificar online y los datos de elementos no coincidentes y de lectura se muestran gráficamente.
 - La configuración de unidad se muestra en la tabla de E/S según el modelo de unidad.
 - El tipo de dispositivo de la red se puede comprobar por su modelo de unidad, lo que permite una verificación exacta de la configuración de la red.

¿Qué es CPS?

CPS (hoja de componente y perfil de red) es información de definición de las unidades/componentes de la serie CS/CJ en CX-One.

Se proporciona como un archivo CPS (archivo de formato XML).

CX-One reconoce la unidad de la serie CS/CJ por la información de este archivo CPS. La configuración de las unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales se crea según este archivo CPS.


3. Lista de comprobación de componentes de CX-One

CX-One consta de los siguientes elementos. Compruebe si están incluidos en el paquete.


● Componentes de CX-One

Disco de instalación (CD-ROM)	3 discos
Guía de introducción de CX-One (este documento, nº R135)	Documento impreso y
Guía de introducción a CX-Programmer (nº R132)	datos PDF en CD-ROM
Guía de introducción a CX-Designer (nº V089)	
Guía de introducción a bloques de función (nº R133)	
Manual de configuración de CX-One (nº W444)	Datos PDF en CD-ROM
Manual de funcionamiento de CX-Programmer (nº W446)	(sólo se enumeran los
Manual de funcionamiento de CX-Programmer, bloque de función (nº W447)	manuales principales)
Manual de funcionamiento de CX-Integrator (nº W445)	
Manual de funcionamiento de CX-Simulator (nº W366)	
Manual del usuario de CX-Designer (nº V088)	
Manual de funcionamiento de CX-Motion-NCF (nº W436)	
Manual de funcionamiento de CX-Motion-MCH (nº W448)	
Manual de funcionamiento de CX-Position (nº W433)	
Manual de funcionamiento de CX-Drive (nº W453)	
Manual de funcionamiento de CX-Protocol (nº W344)	
Manual de funcionamiento de la herramienta CX-Process (nº W372)	
Manual de funcionamiento de CX-Profibus (nº W05E)	
Manual de funcionamiento de Face Plate Auto-Builder para NS (nº W418)	
Manual de referencia de la biblioteca de FB de OMRON (nº W442)	
Manual de referencia de la biblioteca de Smart Active Parts (*)	
Manual de operación de CX-Thermo	Sólo ayuda en pantalla
Contrato de licencia de software/tarjeta de registro de usuario	1

^{*} Se proporcionan manuales en PDF para cada unidad.







Lista de software de CX-One

Producto	Modelo	Herramienta de periférico instalable	Datos incluidos	
CX-One	CXONE-AL01C-E	- CX-Programmer	Ver.6	- FB de OMRON
	(para 1 licencia)	- CX-Integrator	Ver.1	- Smart Active Parts (SAP)
	CXONE-AL03C- E	- CX-Simulator	Ver.1	- CPS
	(para 3 licencias)	- CX-Designer	Ver.1	- Manual (PDF)
	CXONE-AL10C- E	- CX-Motion	Ver.2	
	(para 10 licencias)	- CX-Motion-NCF	Ver.1	
		- CX-Motion-MCH	Ver.1	
		- CX-Position	Ver.2	
		- CX-Drive	Ver.1	
		- CX-Protocol	Ver.1	
		- Herramienta CX-Process	Ver.5	
		- CX-Profibus	Ver.1	
		- Face plate Auto-Builder para NS	Ver.2	
		- CX-Thermo	Ver.2	
		- CX-FLnet	Ver.1	
		- Utilidad Switch Box	Ver.1	

4. Procedimiento de instalación de CX-One


Antes de instalar CX-One, debe:

- Cerrar todos los programas de Windows.
- Desinstalar las versiones anteriores del software de programación (como CX-Programmer) si están instaladas.
- La instalación dura de 10 a 40 minutos según el ordenador personal. (10 minutos para un ordenador personal con CPU: Celeron a 2,2 GHz, memoria principal: 512 MB y unidad de CD-ROM: 48x)
- Para cambiar/modificar/eliminar CX-One después de la instalación, consulte el manual en PDF "Manual de configuración de CX-One", capítulo 2 "Instalación y desinstalación".

Instalación de CX-One

Inserte el disco 1 de instalación de CX-One (CD-ROM) en la unidad correspondiente de CD-ROM del ordenador personal. Se muestra el cuadro de diálogo [Elegir idioma de instalación]. De forma predeterminada, se selecciona automáticamente el idioma del sistema operativo instalado en el ordenador personal.

Compruebe que el idioma sea el adecuado y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].



Haga clic en [Aceptar] ...

Se muestra la pantalla de presentación de CX-One y se inicia la instalación de CX-One.



Desinstale la versión anterior de las herramientas como PLC Tools (configuración del sistema de PLC y tabla de E/S), CX-Server y CX-Programmer si se han instalado.



OK Cancel

An older version of CX-Server Ver 2.2.1.25 has been found. To continue the installation of CX-Server Ver 2.3.0.13, the older version must be uninstalled. Would you like to uninstall?

Click [OK] to continue or [Cancel] to abort the installation of CX-One.

×

Haga siempre clic en [Aceptar]

Desinstalación de CX-Programmer

Desinstalación de CX-Server


Se inicia al asistente de instalación de CX-One.



Haga clic en [Siguiente]

Se muestra el cuadro de diálogo [Contrato de licencia].


Lea el contrato de licencia de software detenidamente. Si está de acuerdo con todos los elementos, seleccione el botón de opción [Acepto los términos del acuerdo de licencia] y haga clic en el botón [Siguiente].



Seleccione el botón de opción

Haga clic en [Siguiente]


Se muestra el cuadro de diálogo [Información del usuario].



Introduzca [Usuario], [Organización], [Licencia] (número de serie de CX-One)

Haga clic en [Siguiente]






Registro online

Si el ordenador personal en el que se ha instalado el software dispone de una conexión a Internet, puede realizar el registro de usuario online.

Después de haber concluido la instalación, se muestra cuadro de diálogo [Registro online].



Si hace clic en el botón [Registrar], el explorador Web se conecta al "sitio Web de CX-One de Omron".(*1) (*2)

- *1: Si hace clic en el botón [Salir] para cancelar el registro online, el cuadro de diálogo [Registro online] se muestra cada vez que se inicia el software de programación CX-One.
- *2: Si no dispone de una conexión a Internet o no desea registrarse online, rellene y envíe la tarjeta de registro de usuario que se incluye con el producto.


Chapter 2 Example of PLC System Construction by CX-One




Ejemplo de construcción de un sistema de PLC mediante CX-One

Flujo de trabajo de este capítulo

En este capítulo se describe un ejemplo de construcción de un sistema de PLC, desde el diseño, depuración online en la máquina real y preparación/ configuración in situ, tal como se muestra a continuación. CX-Programmer se utiliza para la creación de programa de diagrama de relés y la configuración () de las unidades de bus de CPU y las unidades de E/S especiales (SIOU), mientras que CX-Designer se utiliza para la generación de pantalla de terminal programable. Además, se utiliza un software de simulación, CX-Simulator, como ejemplo de depuración.



Configuración del sistema



Nombre de unidad	Modelo	Especificaciones
Unidad de alimentación	CJ1W-PA202	
CPU	CJ1M-CPU13	640 puntos, 20 Kpasos
Unidad de entrada de c.c.	CJ1W-ID211	
Unidad de salida transistor	CJ1W-OC211	
Unidad de entrada analógica	CJ1W-AD081-V1	4 entradas analógicas (cada punto se puede seleccionar entre 1~5 V, 0~5 V, 0~10 V, -10~10 V, 4~20 mA)
Unidad de control de posición Unidad Motion Controller	CJ1W-NCF71 CJ1W-MCH71	Control máximo: 16 ejes Control máximo: 30 ejes
Unidad maestra DeviceNet	CJ1W-DRM21	
Unidad Controller Link	CJ1W-CLK21	
Unidad de comunicaciones serie	CJ1W-SCU41-V1	
Servocontrolador	R88D-WN01L-ML2	
PT serie NS	NS8-TV00B-V1	TFT de 8 pulg.

A continuación se ofrece un ejemplo de un sistema que tiene la CPU CJ1M con unidad de E/S básica así como una unidad de entrada analógica y una unidad NCF para realizar las siguientes funciones:

- · Entrada de 4~20 mA desde un sensor
- · Configurar un servocontrolador conectado a la unidad NFC.

Configuración de bus de CPU/SIOU

Comprobación asignaciones de E/S

Programación


Depuración

Guardar un proyecto

Inicio de CX-Programmer

Inicio de CX-Programmer


En el menú [Inicio], seleccione [Programas] > [OMRON] > [CX-One] > [CX-Programmer] > [CX-Programmer] para iniciar CX-Programmer. (O seleccione [Todos los programas] > [OMRON] > [CX-One] > [CX-Programmer] > [CX-Programmer])



Creación de un nuevo proyecto


Haga clic en

Haga clic en este botón para crear un nuevo proyecto de CX-Programmer.



Se puede iniciar software de programación dedicado para cada unidad y las configuraciones de comunicaciones se pueden obtener de CX-Programmer. No se tiene que configurar las comunicaciones con software de programación dedicado si se configuran aquí.

Configuración del tipo de dispositivo [C31G-H]









Seleccione un modelo de PLC de entre los siguientes para utilizar bloques de función. CS1G-H, CS1H-H, CJ1G-H, CJ1H-H, CJ1M

Haga clic en [Aceptar] y determine el tipo de CPU.

OΚ

Inicio de CX-Programmer Creación de la configuración de la unidad

Configuración de bus de CPU/SIOU Comprobación asignaciones de E/S


Programación

Depuración offline


Guardar un proyecto

Creación de la configuración de la unidad

Haga doble clic en [Configurar tabla de E/S y unidad]



Haga clic con el botón derecho en Hueco vacío, seleccione [Agregar unidad] y determine el tipo de CPU. A continuación, seleccione [E/S analógica de uso general] en la ventana de selección de unidad.




Inicio de CX-Programmer Creación de la configuración de la unidad Configuración de bus de CPU/SIOU Comprobación asignaciones de E/S

Programación

Depuración offline

Guardar un proyecto

Seleccionar tipo de unidad.




Haga clic

OK



Seleccionar unidad y número.




Haga clic

OK




Haga doble clic en la unidad analógica.

La unidad analógica está registrada en la tabla de E/S tal como se muestra a continuación. Configure el siguiente parámetro de la unidad analógica.





Se muestra el cuadro de diálogo de la pantalla de configuración de unidad analógica.




Función de configuración de unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales
Tradicionalmente, las configuraciones iniciales de la unidad de bus de CPU y unidad de E/S especiales se efectuaban consultando la documentación para calcular la dirección DM a partir del número de unidad e introduciendo un número hexadecimal. Ahora se puede seleccionar en el menú desplegable de la tabla de E/S de CX-Programmer.

Las operaciones de configuración, transferencia y verificación están disponibles desde la pantalla integrada de ajustes de parámetro, tal como se muestra a continuación, sin reconocer direcciones (esta función utiliza la función CPS de CX-One descrita anteriormente).

Configuración de unidades de bus de CPU y de E/S especiales

Por ejemplo, especifique el rango y la designación de número de entrada.

Configuración de parámetros de la unidad



Inicio de CX-Programmer Creación de la configuración de la unidad

Configuración de bus de CPU/SIOU

Comprobación asignaciones de E/S

Programación

Depuración


Guardar un proyecto

Unidad NCF y servocontrolador conectado a la configuración de la unidad NCF

Al igual que el registro de la unidad analógica, registre la unidad NCF (CJ1W-NCF71). La unidad NCF se encuentra en una unidad de control de posición.

A continuación, inicie CX-Motion-NCF con [Iniciar con configuraciones heredadas].

Al abrir un archivo de proyecto almacenado después de iniciar la herramienta dedicada, seleccione [Iniciar sólo]. Si se selecciona [Iniciar con configuraciones heredadas], se crea un nuevo proyecto.



Seleccione [Iniciar aplicación especial]


Haga clic en [Iniciar con configuraciones heredadas]


Haga doble clic en la unidad NCF



Haga clic







Haga clic OK

ОΚ

Cancel


Inicio de CX-Programmer Creación de la configuración de la unidad

Configuración de bus de CPU/SIOU Comprobación asignaciones de E/S

Programación

Depuración offline

Guardar un proyecto



Diseño

Inicio de CX-Programmer Creación de la configuración de la unidad

Configuración de bus de CPU/SIOU Comprobación asignaciones de E/S

Programación

Depuración offline Guardar un proyecto

Uso de la unidad MCH

Si usa la unidad MCH (CJ1W-MCH71) en lugar de la unidad NCF, utilice los siguientes ajustes.

Al igual que la unidad analógica, registre la unidad MC en la tabla de E/S.

La MCH se encuentra en el controlador Motion.

A continuación, inicie CX-Motion-MCH con [Iniciar con configuraciones heredadas].

Al abrir un archivo de proyecto almacenado después de iniciar la herramienta dedicada, seleccione [Iniciar sólo].

Si se selecciona [Iniciar con configuraciones heredadas], se crea un nuevo proyecto.

Haga clic con el botón derecho en la unidad MCH



Seleccione [Iniciar aplicación especial]



Seleccione [Iniciar con configuraciones heredadas]




Añada los datos de tarea, eje, programa y CAM




Edite los datos de posición, parámetro, programa y CAM




Guarde el proyecto



Inicie la unidad MCH como registrada.





Haga clic en 🔲 y guarde el proyecto en un archivo.

H 4 F FI Compile (Transfer)

Comprobación de las asignaciones de E/S

Al igual que el registro de la unidad analógica, registre las unidades de entrada y salida.

Registrar unidad
de E/S básicas

Tajeta interna

Totin-CPU3

Tajeta interna

Totin-CPU3

T

En este ejemplo, se han seleccionado CJ1W-ID211 y CJ1W-OD211 como las unidades de entrada y salida respectivamente.

Comprobar la asignación de E/S

Con el registro de unidades en la tabla de E/S se puede comprobar el estado de las asignaciones de E/S.

CJ1M-CPU13 Offline

```
👸 CJ1M-CPU13
    👞 Tarjeta interna
 0000] Bastidor principal
          00 [0000] CJ1W-ID2 1(DC Input Unit)

    ¶ 01 [0001] C31W-OD2 1(Transistor Output Unit)
    ¶ 02 [2210] C31W-AD0 1-V1(Analog Input Unit 8 points) (Ocupación : 1)(Unidad : 21) (Salida: 1, Entrada: 9)
       3 [1550] CJ1W-NCF 1(Position Control Unit) (Unidad : 2)
       ¶ 04 [0002] Hueco vac
       🥤 05 [0002] Hueco vacío
       🕤 06 [0002] Hueco vacío
       🧃 07 [0002] Hueco vacío
       1 08 [0002] Hueco vacío
        1 09 [0002] Hueco vacío
 🛨 🖦 [0002] Bastidor 01
Además, se pueden comprobar las
direcciones asignadas a las E/S
reales con una copia impresa.
```

Esta información de asignación de E/S también se puede comprobar por la indicación IQ (Entrada:I, Salida:Q) durante la programación de diagramas de relés.

```
[Nombre de Programa : NuevoPrograma1]
[Nombre de Sección : Sección1]
```

Inicio de CX-Programmer Creación de la configuración de la unidad

Configuración de bus de CPU/SIOU

Comprobación asignaciones de E/S


Programación


Depuración offline Guardar un proyecto

Programación


En esta sección se describe la programación con la librería (librerías estándar de OMRON), que permite una conexión más sencilla a los componentes de OMRON. Las librerías estándar de OMRON son un grupo de componentes que proporciona OMRON y que se pueden clasificar en dos tipos: componentes FB (librería de FB de OMRON) para utilizarlos en un programa de diagrama de relés y componentes SAP (librería Smart Active Parts) para utilizarlos en un terminal programable.

Programación de la unidad NCF con la librería de FB de OMRON
 El servomotor (eje 1) conectado al número de unidad 0 NCF se mueve a la posición
 2000 (unidad de comando) con la velocidad de 2000 (unidad de comando/s) por el
 comando de desplazamiento relativo.





Pegue la librería de FB de OMRON en el diagrama de relés y, a continuación, introduzca su nombre (nombre de ejemplo), en este ejemplo, "MoveRelative". A continuación, cree un programa de diagrama de relés tal como se muestra más abajo.



La librería de FB de OMRON es una colección de componentes que OMRON proporciona como un bloque de función para utilizar funciones de las unidades de OMRON para PLC y componentes FA de un modo más sencillo en un programa de PLC. * Para detalles, consulte el capítulo 1 de la guía de introducción a FB.

Haga clic con el botón derecho en Bloques de función



Seleccione una carpeta en [Omronlib] > [Controlador de posición] > [NCF]



Seleccione la librería de FB de OMRON "_NCF021_MoveRelative_ DINT11.cxf"



Introduzca "MoveRelative" para el nombre de ejemplo. A continuación, cree el programa de diagrama de relés Inicio de CX-Programmer Creación de la configuración de la unidad

Configuración de bus de CPU/SIOU Comprobación asignaciones de E/S

Programación

Depuración offline

Guardar un proyecto

Cómo utilizar Smart Active Parts

Ver librería

La presente sección describe cómo se utilizan Smart Active Parts. En este ejemplo, se utiliza Smart Active Parts "Adjust Operation" de NCF.

En el menú [Inicio], seleccione [Programas] > [OMRON] > [CX-One] > [CX-Designer] > [CX-Designer Ver.1.0] para iniciar CX-Designer. (O seleccione [Todos los programas] > [OMRON] > [CX-One] > [CX-Designer] > [CX-Designer Ver.1.0].) Seleccione [NS8-TV0[]-V1] y [Versión del sistema 6.0] o posterior.

Seleccione [Librería] en el menú [Herramientas].



Colocar Smart Active Parts en la pantalla.




Seleccione la carpeta
 SmartActiveParts_E
 -Motion - NCF OutCIO_InCIO



Seleccione _NCF001_xx.
 _Adjust Operation
 (Compruebe el título)

4. Las Smart Active Parts seleccionadas se muestran en la pantalla.

Configurar Smart Active Parts



1. Haga doble clic

2. Defina 4 para el destino • Nº de unidad

3. Haga clic en [Aceptar] • • •

La configuración de Smart Active Parts ha finalizado

La configuración está totalmente terminada

Guarde el proyecto.





SAP Com


Setting Smart Active Parts Communication address. Please wait... 71%

Consulte la página 2-13 "Guardar proyecto" para obtener detalles.

4. La dirección de comunicaciones se calcula automáticamente según la unidad correspondiente.








Inicio de la utilidad Switch Box Seleccione [Herramientas] > [Utilidad SwitchBox]

Ejecutar PLC



Utilidad Switch Box

No sólo es útil para la entrada virtual mediante simulador, sino también para la depuración al comprobar el cableado del PLC o configurar DM y otros valores iniciales.


? ×

Guardar un proyecto

Guardar un archivo de **CX-Programmer**


En el menú [Archivo], seleccione [Guardar como...]

La configuración de unidad, la configuración de parámetros de unidad y los programas que utilizan CX-Programmer se pueden guardar a la vez.






Guárdelo con un nombre. En este ejemplo, se guarda como "Sample1".



Guardar archivos de CX-Designer y CX-Motion-NCF/MCH

Los datos creados se pueden guardar para CX-Designer y CX-Motion-NCF/MCH. Guarde CX-Motion-NCF como "Sample2.mnf" (CX-Motion-MCH como "Sample5.mnh") y CX-Designer como "Sample3.ipp".

Pantalla para guardar de CX-Motion-NCF



Si ejecuta un software de programación dedicado como CX-Motion-NCF o CX-Designer cuando se inicia CX-Programmer, se utiliza la misma ubicación de carpeta predeterminada que la de CX-Programmer para leer y guardar archivos. Permite una administración más sencilla de los archivos del software de programación CX-One.

Depuración online en una máquina

En [Archivo] > [Abrir], seleccione el nombre de

archivo "Sample1" o Haga clic Lectura de un proyecto

Conexión online a PLC


Transferencia a una máquina

Depuración de programas


En esta sección se describe la conexión a la máquina, la transferencia de programas, la creación de ajustes de unidad offline y cómo depurar.

Lectura de un proyecto

Utilice CX-Programmer para leer el proyecto "Sample1" guardado en la sección anterior.



Se recupera el programa de diagrama de relés "Sample1".




En la función de configuración de la tabla de E/S y unidad, también se recuperan los ajustes de parámetro de unidad configurados en la sección anterior.

Haga doble clic en la configuración de la tabla de E/S y unidad







puerto serie]


Lectura de un proyecto

Conexión online a PLC Transferencia a una máquina

Depuración de programas

Conexión online a PLC

real son correctos.



Depuración online en una máquina

Seleccione [PLC] >

Haga clic en

Lectura de un proyecto

Conexión online a PLC Transferencia a una máguina

Depuración de programas


Transferencia a la máquina


Transfiera los programas y los parámetros de configuración de la unidad creados mediante el proyecto offline al PLC. En este ejemplo, se envían datos al mismo tiempo a varias unidades utilizando la función de transferencia por lotes.

[Datos que se enviarán]

CPU: Programa de diagrama de relés y datos de configuración del sistema de PLC, datos de la tabla de E/S Unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales:

Unidad AD: Selección de rango de entradas (modo 1~5 v / 4~20 mA)









Conexión online a PLC

Transferencia a una máquina

Depuración de programas










Durante la transferencia de datos se mostrará la pantalla de confirmación de reinicio de la unidad. Haga clic en el botón [Aceptar] después de confirmar la seguridad. Además, en el caso de que no se hayan establecido las comunicaciones entre la unidad NCF y el servocontrolador, confirme el número de ejes y restaure la alimentación en la unidad NCF y el servocontrolador.


Cuando haya terminado la transferencia de parámetros, confirme que las comunicaciones se ha realizado normalmente y que no se ha producido un error.

Monitorice la unidad NCF. Confirme que hay una lista de exploración coherente (configuración de eje) y el estado de comunicaciones, y que no se han producido errores de eje o de unidad común.

Haga clic 🎬









A continuación, realice la operación jog. Lea detenidamente las precauciones mostradas y, a continuación, lleve a cabo la operación.

Para realizar la operación jog es necesario establecer una conexión, un bloqueo de servo y un ajuste de jog.

Haga clic en [Online] > [Prueba de funcionamiento]







Depuración online en una máquina

Lectura de un proyecto

Conexión online a PLC

Transferencia a una máquina

Depuración de programas

Si utiliza la unidad MCH, transfiera datos desde CX-Motion-MCH a la unidad MCH y al servocontrolador conectado a dicha unidad.

[Datos que se transferirán]


Unidad MCH: parámetros, datos de posición, programa, datos CAM.

Servocontrolador: parámetro de servo


Visualice la tabla de E/S desde CX-Programmer e inicie CX-Motion-MCH con [Iniciar sólo]. (Consulte la unidad NCF para iniciar desde la tabla de E/S.)

Abra el proyecto guardado y transfiera los parámetros de unidad, datos de posición, programa, datos CAM y parámetros de servocontrolador a la unidad MCH.

Para evitar una operación de servocontrolador utilizando un programa de diagrama de relés, debe configurar el PLC en el modo de programa.



Durante la transferencia de datos se mostrará la pantalla de confirmación de reinicio de la unidad. Haga clic en el botón [Aceptar] después de confirmar la seguridad. Además, en el caso de que no se hayan establecido las comunicaciones entre la unidad MCH y el servocontrolador, confirme el número de ejes y restaure la alimentación en la unidad MCH y el servocontrolador.



Conexión online a PLC


Transferencia a una máquina Depuración de programas


Depuración de programas

Transfiera los programas y los parámetros de configuración de la unidad creados mediante un proyecto offline al PLC. En este ejemplo, se envían datos al mismo tiempo a varias unidades utilizando la función de transferencia por lotes.

Monitorización


Monitorización del estado ON/OFF de contactos y bobinas.





Monitorización -2 Cambio del valor de parámetro actual

Cambie el valor actual del contacto o canal mediante monitorización conductiva.



Mueva el cursor a D100 de los parámetros de entrada

Haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione [Configurar/Reset (S)] > [Valor (V)] en el menú desplegable

o


Haga doble clic








Cambie el valor actual del parámetro de entrada.







Modificación del programa online (edición online)

Mueva el cursor al circuito que desee modificar.

Puede utilizar arrastrar y colocar para especificar varios circuitos al mismo tiempo



Seleccione [Programa] > [Edición online] > [Iniciar]

Método abreviado [Ctrl]+[E]




Mueva el cursor al contacto que desee modificar y haga doble clic




Seleccione [Programa] > [Edición online] > [Transferir cambio]

Método abreviado [Ctrl]+[Mayús]+[E]



Introduzca el número de contacto que desea modificar (W20.01 en un ejemplo de circuito).




parámetros de la unidad


Verificación del programa

Tras la modificación in situ, puede verificarlo con el programa diseñado y mostrar las diferencias gráficamente. De este modo resulta más sencillo comprobar las partes modificadas in situ.

1. Lea el programa diseñado. En este ejemplo, lea "Sample1". A continuación, conéctese online.




(Botón de conexión online)




Seleccione [PLC] > [Transferencia] > [Comparar con PLC]

> Haga clic en [Aceptar]

Haga clic en [Aceptar]



2. Seleccione la verificación.




Comparación fallida

Puede comprobar las

3. Muestre el resultado de la verificación.

mover contactos, bobinas y aplicar

instrucciones.



Modificación de programas

Cambio de parámetros de la unidad

Cambio y verificación de parámetros de la unidad

Tras la modificación in situ, puede verificarlo con el parámetro de unidad diseñado y mostrar las diferencias gráficamente. De este modo resulta más sencillo comprobar las partes modificadas in situ.


1. Lea el programa diseñado. En este ejemplo, lea "Sample1".

A continuación, conéctese online. (Si ya lo ha leído en la operación de la sección anterior, este paso no es necesario)


Abra la configuración de la tabla de E/S y unidad y, a continuación, haga doble clic en la unidad AD.

Haga clic en [Configurar tabla de E/S y unidad]

Haga doble clic en la unidad AD registrada







Haga clic en el botón [Comparar]

2. Haga clic en el botón [Comparar].

Ahora puede ver las diferencias entre los parámetros de unidad diseñados y los parámetros configurados en la máquina.








Puede comprobar el número de elementos no coincidentes.

Haga clic Close

3. También se pueden comprobar las diferencias de detalles no coincidentes.



Ya ha finalizado el capítulo 2: Ejemplo de construcción de un sistema de PLC mediante CX-One. En el siguiente capítulo se describe el flujo de la construcción de una red de PLC.

Chapter 3 Example of PLC Network System Construction by CX-One



Ejemplo de construcción de un sistema de red de PLC mediante CX-One

Flujo de trabajo de este capítulo

En este capítulo se describe un ejemplo de construcción de un sistema de red de PLC, desde el inicio hasta el montaje y configuración in situ, tal como se muestra a continuación.

En este capítulo se describe principalmente cómo iniciar el sistema con CX-Integrator, un software de programación de inicio integrado para varias redes de PLC.


Entrega Config. Puesta en marcha in situ PI C Puesta en Desmontaie/ Puesta en Puesta en Guardar la Diagnóstico marcha de de la Puesta en montaie del marcha de marcha de marcha de configuración de Controller configuración Controller marcha **DeviceNet** NT Link ompoWay/F del sistema equipo Link del sistema

Puesta en marcha

- Describe detalles desde el montaje y cableado del sistema de PLC hasta la descarga del programa para una ejecución de prueba.
- Objetivo de la puesta en marcha Se pretende eliminar la causa de errores de un PLC y desactivar todos los LEDs rojos que indican errores de cualquier componente del sistema de PLC.
- Se recomienda guardar la configuración de todo el sistema después de finalizar la puesta en marcha. Puede utilizarlo para ajustar el sistema in situ después de la entrega con el fin de reducir el período de configuración.

Configuración in situ

- Describe detalles desde el desmontaje de un sistema para el que se han realizado la ejecución de prueba, la entrega y el montaje in situ así como la comprobación de funcionamiento.
- Objetivo de la configuración in situ
- Confirmar que no se producirán errores en su sistema eléctrico en la configuración de sistema antes de la entrega.
- Confirmar que no se encontrarán discrepancia en los ajustes de la red Controller Link mediante la conexión a una red in situ.





Puesta en Puesta en marcha de **DeviceNet**

Puesta en marcha de **NT Link**

Puesta en marcha de Controller

Puesta en marcha de Compo-

Guardar la config. del sistema

Verificac de la config. del Diagnóst.

Puesta en marcha de la red de PLC


Conexión online a PLC (conexión online automática)

1. En el menú [Inicio], seleccione [Programas] > [OMRON] > [CX-One] > [CX-Integrator] > [CX-Integrator] para iniciar CX-Integrator. (O seleccione [Todos los programas] > [OMRON] > [CX-One] > [CX-Integrator] > [CX-Integrator])

Inicio de CX-Integrator



Componente



CX-Integrator se inicia y se conecta automáticamente online.

- P #

Herramientas Ventan

Da.







COM1

A partir de ahora esta operación se utiliza para la conexión a cualquier PLC. A menos que se describa lo contrario, utilice esta operación para conectarse online.

Conexión serie (también si se utiliza el cable de conversión serie a USB)

•

Seleccione un puerto serie y, a continuación, haga clic en [Conectar]

Seleccione un puerto serie. Cuando se utiliza el cable de conversión USB (CS1W-CIF31) para la conexión, especifique el número de puerto COM del puerto USB que se emplea.

Se establecerá una conexión automáticamente con el PLC conectado al PC directamente mediante el cable serie. No es posible establecer uan conexión automática con un dispositivo CompoWay/F. Soportado por los PLC de las series:CS/CJ/CP

Todas las unidades y puertos de comunicaciones de un PLC conectado se muestran automáticamente en la ventana de información de conexión online.



Puesta en marcha de DeviceNet Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema Desmon. / montaje del equipo Verificac. de la config. del Diagnóst. de Controller Link

Comprobación de errores de PLC



(1) Elimine la causa del error de PLC y, a continuación, póngalo a disposición para ejecutarse.

Mueva el cursor al PLC y haga clic con el botón derecho

Seleccione [Registro de errores]



(2) Compruebe el error del PLC.

A continuación se muestran ejemplos de error de configuración de E/S y de error de superposición de número de unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales.



Puede comprobar un error de una CPU y el historial de errores. (Puede utilizar la misma función en el historial de errores de la pantalla online de CX-Programmer)




(3) Solucione la causa del error.


Debe solucionar el problema según el procedimiento siguiente:

- Configure el PLC en el modo de programa (en el que puede cambiar los ajustes).
- Cambie el interruptor rotativo de las unidades de bus de CPU y las unidades de E/S especiales (asegúrese de que no se superponen).
- Cree la tabla de E/S.
- Configure el PLC en modo de programa.

A partir del paso (1) anterior, seleccione [Configuración de modo], modo [Programa] y haga clic en el botón [Configurar].







Haga clic en [Sí].



Puesta en marcha de PLC

Puesta en marcha de DeviceNet Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Link Puesta en marcha de Compo-Way/F


Guardar la config. del sistema

Desmon. / montaje del equipo Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link

• Para cambiar el número de unidad, cambie el interruptor rotativo de las unidades de bus de CPU y las unidades de E/S especiales y reinicie la alimentación.



• Compruebe si se produce algún error en el PLC (los errores de superposición de números de unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales se deben solucionar).



Puesta en marcha de PLC Puesta en marcha de DeviceNet Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Link Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema

Desmon. / montaje del equipo Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link

Confirmación de que la tabla de rutas no está configurada

Vuelva a conectarse a un PLC con CX-Integrator (1) Compruebe que la tabla de rutas no está configurada.

Online Toolbus COM1,19200,None,8,1 [CJ1M-CPU13] Red(0), Nodo(0)
 PLC de destino [CJ1M-CPU13] Red(0), Nodo(0)

Compruebe la presencia de la tabla de rutas. Si la tabla de rutas no está configurada, cree una.




(2) Configure la tabla de rutas.

Mueva el cursor al PLC y haga clic con el botón derecho

Seleccione [Iniciar tabla de rutas] ☐ □ Online Toolbus COM1 19200 None 8.1 [C.I1M-CPU13] Red(0), Nodo(0
□ □ □ □ PLC de destino [CJ1M-CPU13] Red(0), Nodo(0)

Tabla de E/S
Registro de errores
Configuración de modo
Iniciar tabla de rutas

Comprobación de retorno de eco entre nodos del PLC



Haga clic con el botón derecho y seleccione la red local (unidad) [Insertar CPU SIOU] o la red local (puerto) [Insertar PORT]



Introduzca su número de red local y, a continuación, haga clic en [Aceptar]

Reconexión de CX-Integrator

(3) Edite la tabla de rutas y transfiérala al [PLC].







Configure la tabla de rutas tal y como se muestra a continuación:

- Asigne un número de red a un número de unidad.
- En la ventana de información online se puede comprobar un número de unidad.
- Asigne un número de red a cada red.

El número de red Controller Link es el mismo para los demás PLCs.

- (4) Compruebe si el error se ha solucionado.
 - Vuelva a conectarse al PLC.
 - Se deben solucionar todos los errores y no se debe mostrar ningún mensaje de error.
 - El número de red se muestra en la unidad de comunicaciones.

Puesta en marcha de de PLC Puesta en marcha de DeviceNet

Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Link Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema


Desmon. / montaje del / equipo

Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link


Puesta en marcha de DeviceNet

Elimine los errores de comunicaciones de DeviceNet y establezca las comunicaciones.

- ⇒ Compruebe la indicación /SEG de la unidad DeviceNet y el estado ON del LED MS/NS.
- ⇒ Compruebe la configuración de la unidad esclava mediante CX-Integrator. Cree una lista de exploración de DeviceNet y determine el mapa de memoria.
- Conéctese al PLC online y, a continuación, conéctese a DeviceNet mediante la ventana de información de conexión online.




(2) A continuación, cargue la información de configuración de red DeviceNet.



En este ejemplo, aunque realmente hay conectadas una unidad maestra (número de nodo 1) y dos unidades esclavas (números de nodo 2 y 3), en este ejemplo de puesta en marcha se supone que una unidad esclava (la 3) no está conectada debido a una desconexión.

(3) Después de confirmar la transferencia, los dispositivos de la red DeviceNet actual se muestran del modo que se indica a continuación.



Compruebe si se reconoce un dispositivo esclavo en las comunicaciones E/S remotas realmente con cable. La unidad maestra (1) y la unidad esclava (2) se reconocen, mientras que la otra unidad esclava (3) no se reconoce.

Haga clic con el botón derecho en una unidad DeviceNet en Dispositivo de destino en la ventana de información de conexión online y, a continuación, seleccione [Conectar]

Puesta en marcha de PLC Puesta en marcha de DeviceNet Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema

Desmon. / montaje del equipo Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link


Haga clic con el botón derecho en el icono de la unidad maestra y seleccione [Monitorización] para mostrar el parámetro de monitorización del dispositivo. Seleccione la ficha [Estado] (4) Compruebe el error en la pantalla de monitorización del dispositivo.

También puede comprobar el estado del esclavo en la pantalla de monitorización del dispositivo.




La unidad esclava (2) se reconoce, mientras que la otra unidad esclava (3) no se reconoce.

- (5) Cablee la unidad esclava (3) correctamente.
- (6) Vuelva a cargar la información de configuración de red DeviceNet.



Realice el paso (2) de la página anterior



Ahora se puede confirmar que los dispositivos esclavos en las comunicaciones de E/S remotas se han reconocido y que las comunicaciones se han establecido.

(7) Configure las comunicaciones de E/S remotas de DeviceNet (asignación libre) y registre el esclavo en el maestro.

Haga doble clic en el icono de unidad maestra (CJ1W-DRM21)



Haga clic dos veces



Haga clic en el botón [Aceptar]

Ahora se han registrado dos esclavos en el maestro.

Out Size In Size




Haga clic con el botón derecho en la unidad maestra y seleccione [Parámetros] > [Editar]



Edite los parámetros y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar]

Seleccione [Red] > [Transferir [PC a red]]

(8) Configure la asignación de esclavos a áreas de una CPU. Si es necesario, configure también los parámetros de esclavo.



<Cuadro de diálogo de edición de parámetros de la unidad maestra>

(9) Inicie las comunicaciones de E/S remotas.

Puesta en marcha de PLC

Puesta en marcha de **DeviceNet**

Puesta en archa de **NT Link**

Puesta en marcha de Controller

Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema

Verificac de la config. del Diagnóst


Puesta en marcha de NT Link

Elimine los errores de comunicaciones de NT Link y establezca las comunicaciones.

⇒ Libere el mensaje Conectando . . . de NS.


□ ■ Online Toolbus COM1,19200,None,8,1 [CJ1M-CPU13] Red(0), Nodo(0)

- ⇒ Compruebe la configuración de NS mediante CX-Integrator.
- (1) Conéctese al PLC online y, a continuación, conéctese a una CPU mediante la ventana de información de conexión online.




derecho en la (una) CPU del PLC de destino de conexión en la ventana de información de conexión online y, a continuación, seleccione [Conectar]

(2) Seleccione el puerto conectado a NT link.






(3) A continuación, seleccione [Herramienta de NT Link] > [Configuración automática online de NTLink] en la CPU.



La función de conexión de NT Link automática se utiliza para conectar automáticamente el PT de la serie NS y PLC mediante una conexión serie (NT Link). La conexión se lleva a cabo automáticamente con la sobrescritura de la configuración de puerto de comunicaciones serie mediante el ajuste a la configuración de PT de la serie NS.





Haga clic con el botón

derecho en una unidad

ventana de información de conexión online y, a continuación, seleccione

Controller Link en la

[Conectar]

Puesta en marcha de PLC Puesta en marcha de DeviceNet Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Link Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema


Desmon. / montaje del equipo

Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link

Puesta en marcha de Controller Link


Elimine los errores de comunicaciones de Controller Link y establezca las comunicaciones.

- ⇒ Estado ON del LED INS de la unidad maestra de Controller Link
- ⇒ Compruebe la configuración de Controller Link mediante CX-Integrator.
- (1) Conéctese al PLC online y, a continuación, conéctese a una unidad Controller Link mediante la ventana de información de conexión online.



Online Toolbus COM1,19200,None,8,1 [CJ1M-CPU13] Red(0), Nodo(0)

(2) A continuación, cargue la información de configuración de red Controller Link.





Seleccione

[Transferir [de red a PC]]


Haga clic en

[Transferir]

Puesta en marcha de PLC Puesta en marcha de DeviceNet Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Link Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema Desmon. / montaje del equipo Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link


(3) Después de confirmar la transferencia, los dispositivos de la red Controller Link actual se muestran del modo que se indica a continuación.




En este ejemplo, aunque tres PLCs están conectados realmente mediante Controller Link, en esta explicación del ejemplo de puesta en marcha sólo se muestran dos PLCs. (Un PLC no se ha incorporado a las comunicaciones debido a una configuración incorrecta de la tabla de rutas)



- (4) Compruebe la tabla de rutas y configúrela correctamente. Consulte "Confirmación de que la tabla de rutas no está configurada" para obtener los detalles de configuración.
- (5) Vuelva a cargar la información de configuración de red Controller Link.



(6) Envíe la configuración de red desde la red al ordenador personal.



Puesta en marcha de PLC

Puesta en marcha de **DeviceNet**

Puesta en marcha de **NT Link**

Puesta en marcha de Controller Link

Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema

Verificac de la config. del Diagnóst


Puesta en marcha de CompoWay/F

Elimine los errores de comunicaciones de CompoWay/F y establezca las comunicaciones.

- ⇒ Compruebe la configuración de CompoWay/F mediante CX-Integrator.
- ⇒ Configure los parámetros de la unidad de comunicaciones serie.
- ⇒ Configure las comunicaciones del controlador de temperatura.

En este ejemplo se explica la puesta en marcha de una unidad de comunicaciones serie con dos controladores de temperatura (E5CN) conectados mediante CompoWay/F.

- Dos controladores de temperatura (E5CN) están conectados al puerto nº 1 de la unidad de comunicaciones (CS1W-SCU41-V1) mediante RS485. Los números de las unidades de comunicaciones son #001 y #002.
- La configuración de comunicaciones de la unidad de comunicaciones serie y la de los dos controladores de temperatura no coincide.
- La configuración de comunicaciones entre los dos controladores de temperatura tampoco coincide.
- (1) Conéctese al PLC online y, a continuación, conéctese a una CPU mediante la ventana de información de conexión online.





Haga clic con el botón derecho en un puerto SCU en la ventana de información de conexión online y, a continuación, seleccione [Conectar]



Seleccione el puerto SCU (140)



Seleccione CompoWay/F

Haga clic con el botón derecho en un puerto SCU en la ventana de información de conexión online y, a continuación, seleccione [Transferir [de red a PC]]



Haga clic en [Sí] en el cuadro de diálogo de mensaje



Seleccione [Selección], introduzca 1 y 2 para los valores mínimo y máximo; a continuación, haga clic en el botón [Aceptar]

Puesta en marcha de PLC Puesta en marcha de <u>Device</u>Net Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Link Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema Desmon. / montaje del equipo Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link

Haga clic en [Aceptar]

A continuación, haga clic en el botón [Aceptar] del cuadro de diálogo que indica la finalización de la transmisión

Coloque el cursor en la CPU CJ1M en la ventana [Estructura de red] y haga doble clic



En el menú, seleccione [Componente | Configuración de modo] para mostrar el cuadro de diálogo [Configuración de modo de PLC]

- (1) Seleccione [Programa] para el modo de operación
- (2) Haga clic en [Configurar].
- (3) Haga clic en [Cerrar] después del cambio



En el menú desplegable [Grupo de parámetros mostrado], seleccione [Port1: Serial Gateway Settings]



Haga clic en [Aceptar] en el cuadro de diálogo [Editar parámetros] para cerrarlo

Realice el paso (2) de la página anterior


Haga clic en el botón [Aceptar] en un cuadro de diálogo que indica la finalización de la transmisión



Este cuadro de diálogo se muestra porque no se ha establecido comunicación entre la unidad de comunicaciones serie y los controladores de temperatura.




(3) Configure los parámetros de la tarjeta de comunicaciones serie con los de CompoWay/F.




La ventana [Estructura de red] muestra una CPU (CJ1M-CPU13) que tiene una unidad de comunicaciones serie, pero ninguno de los dos controladores de temperatura.



Configure [Port1: Port settings] en [Manual] y [Port1: Serial communications mode] en [Serial Gateway]. Compruebe también los demás ajustes y cámbielos si es necesario.







Confirme que los ajustes son correctos y, a continuación, seleccione el botón [Transferir [de PC a unidad]]. Haga clic en [Aceptar] en el cuadro de diálogo del mensaje de confirmación de transmisión.




(4) Vuelva a cargar la información de configuración de red CompoWay/F. Realice el paso (2) de la página anterior.

En la ventana [Estructura de red] sólo aparecen las unidades con las que se ha establecido conexión, como se muestra en la página siguiente.

Puesta en marcha de PLC Puesta en marcha de DeviceNet Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema

Desmon. / montaje del equipo Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link



La ventana [Estructura de red] sólo muestra las unidades con las que se ha establecido conexión, pero no se muestran las unidades con la configuración de comunicaciones incorrecta.

Compruebe el controlador de temperatura que no se muestra adecuadamente y configúrelo correctamente




Realice el paso (2) de dos páginas atrás.



Haga clic con el botón derecho en el icono de la unidad de comunicaciones número #002 en la ventana [Estructura de red] y, a continuación, seleccione [Iniciar aplicación especial] > [Iniciar con configuraciones heredadas].


Después de finalizar la configuración de parámetros, seleccione [Comunicaciones] > [Descargar en dispositivo] y, a continuación, seleccione [Descargar todo], [Descargar parámetros cambiados] o [Descargar cambiados de predeterminados].

(5) Compruebe los ajustes del controlador de temperatura que no se muestra en la ventana [Estructura de red] (velocidad de transmisión, longitud de datos, bit de parada, paridad, número de unidad), configúrelo correctamente y, a continuación, vuelva a cargarlo (realice el paso 2 de dos páginas atrás). Se actualiza la ventana [Estructura de red].





Ahora se muestra la unidad configurada correctamente y puede confirmar que los ajustes de comunicaciones son correctos.


(6) Mueva el cursor a E5CN de la unidad de comunicaciones número #002 y, a continuación, seleccione [Iniciar aplicación especial] > [Iniciar con configuraciones heredadas].



(6) Se inicia el software de programación dedicado CX-Thermo con el mismo modelo y configuración que el controlador de temperatura. Después de finalizar la configuración de parámetros, descárguela en E5CN de la unidad







Puesta en marcha de PLC Puesta en marcha de DeviceNet Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Link Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema Desmon. / montaje del equipo Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link

Verificación de la configuración del sistema (1)

Confirme que el sistema tiene el mismo cableado y ajustes que antes del desmontaje.

⇒ La verificación de CX-Integrator ha finalizado.

(1) Conéctese online a un PLC de una red.


Se muestra la ventana de información de la conexión online.




Todas las unidades y puertos de comunicaciones de un PLC conectado se muestran automáticamente en la ventana de información de conexión online.

(2) Verifique la configuración de la red DeviceNet.

Conecte a una red DeviceNet de destino del área de trabajo y verifique la estructura de red.



(3) En el cuadro de diálogo de resultados de la verificación se mostrarán todos los errores encontrados en la verificación de la configuración.



Si un esclavo no está en la red, es posible que se haya cableado incorrectamente la red.

Haga clic en [Cerrar]

Selectione [Conectar]

Seleccione [Comparar]

(4) Después de solucionar el error, vuelva a verificar la configuración.



Se muestra un mensaje en el que se indica la verificación coincidente y que ya se puede confirmar que la configuración es la misma que antes del desmontaje.

Puesta en marcha de PLC Puesta en marcha de DeviceNet Puesta en marcha de NT Link Puesta en marcha de Controller Link Puesta en marcha de Compo-Way/F

Guardar la config. del sistema Desmon. / montaje del equipo Verificac. de la config. del sistema Diagnóst. de Controller Link

Verificación de la configuración del sistema (2)

(5) Verifique la red NT Link.

Conecte a la red NT Link del área de trabajo y verifique la configuración de red. Confirme que se muestra el mismo mensaje de coincidencia de verificación que en el paso (4).



Seleccione [Conectar]


Seleccione [Comparar]

[Comparar]

(6) Verifique la red Controller Link.


Conéctese a DeviceNet desde la ventana de información de conexión online y verifique la estructura de red.

Confirme que se muestra el mismo mensaje de coincidencia de verificación que en el paso (4).



(7) Conéctese a un PLC de la red Controller Link.

Conéctese a un PLC remoto mediante el mismo procedimiento del paso (5) para guardar una configuración del sistema.



Utilice el mismo procedimiento del paso "N4" para verificar la estructura de red.

Puesta en marcha de PLC

Puesta en marcha de **DeviceNet**

Puesta en marcha de **NT Link**

Puesta en Controller Puesta en marcha de Compo-Way/F


Guardar la config. del sistema

Verificac de la config. del Diagnóst. de Controller Link


Diagnóstico de Controller Link


Confirme que la conexión de Controller Link es correcta con un sistema de nivel superior. ⇒ El resultado del diagnóstico es correcto

(1) Conéctese al PLC online y, a continuación, conéctese a una unidad Controller Link mediante la ventana de información de conexión online.



(2) A continuación, seleccione la herramienta de red Controller Link.





Haga clic con el botón derecho en una unidad DeviceNet en Dispositivo de destino en la ventana de información de conexión online y, a continuación, seleccione [Conectar]

Inicio de CX-Drive mediante DeviceNet

Configure las controladores en DeviceNet y inicie CX-Drive en la ventana de CX-Integrator. A continuación se ofrece un ejemplo de 3G3MV-PDRT2.

Al abrir un archivo de datos almacenado después de iniciar la herramienta dedicada, seleccione [Iniciar sólo]. Si se selecciona [Iniciar con configuraciones heredadas], se crean nuevos datos.

Haga clic con el botón derecho en 3G3MV-PDRT2 y seleccione [Iniciar aplicación especial]




Seleccione [Iniciar con configuraciones heredadas]



Se inicia CX-Drive y se muestran los ajustes de propiedad del variador

Guardar datos

Haga clic en



Si se editan datos de configuración de varios controladores, los datos de controlador se guardan por tipo de controlador y se guarda un resumen total en un archivo de trabajo.

y guarde los datos.




Conexión de un servo o variador a un ordenador personal en serie.

En el menú [Inicio], seleccione [Programas] > [OMRON] > [CX-One] > [CX-Drive] > [CX-Drive] para iniciar CX-Drive al conectar el servo o el variador con conexión serie al ordenador.

Seleccione [Archivo] > [Nuevo] para crear nuevos datos si se conocen las especificaciones de controlador.

Si el controlador ya está conectado, seleccione [Archivo] > [Autodetección] para detectar el modelo y la especificación de este controlador conectado.



Para ejecutar la detección automática, seleccione '[Configuración] y

defina las condiciones

de búsqueda

Seleccione


Configure las

especificaciones

de comunicaciones

[Configuración]**

O seleccione [Archivo] > [Autodetección] para detectar la especificación del controlador conectado.





Guardar datos

Haga clic en 📕 y guarde los datos.

Appendix



1. Requisitos de ordenador personal

Elemento	Requisitos del sistema*			
Sistema operativo (SO) (Nota 1) Versión en inglés o japonés	Microsoft® Windows® 98 SE	Microsoft® Windows® NT (Service Pack 6a)	Microsoft® Windows® 2000 (Service Pack 3 o posterior)/ Windows® Me	Microsoft® Windows® XP
Unidad principal	Ordenador DOS/V (IBM AT compatible) con un procesador Pentium II a 333 MHz o superior. Se recomienda Pentium III a 1 GHz o superior.			
Memoria	Se necesitan 256 MB como mínimo (nota 2)			
Disco duro	Para instalar CX-One completo, se necesita 1,8 GB de espacio libre como mínimo.			
Pantalla	Pantalla de alta calidad con SVGA (800 x 600) o superior y 256 colores como mínimo.			
Unidad óptica	Unidad de CD-ROM			
Puerto de comunicaciones	1 puerto RS-232C como mínimo (nota 3)			
Otros	Para el registro de usuario online a través de Internet, se necesita el hardware adecuado, como módem y derechos de acceso a Internet.			

(Nota 1):

Acerca del sistema operativo para CX-One:

Este producto no se ejecuta en Microsoft Windows 95 u otras versiones de sistema operativo distintas de las especificadas en los requisitos del sistema.

Si dispone de un sistema operativo de ese tipo en un ordenador cliente, debe actualizar el sistema operativo antes de instalar este producto.

Tenga en cuenta que la capacidad necesaria de sistema y de disco duro depende del entorno de sistema.

(Nota 2):

La memoria necesaria depende del software de programación CX-One. Consulte información detallada en el manual del usuario.

(Nota 3):

Se necesita un puerto RS-232C para la conexión con un PLC mediante el software de programación CX-One. Si sólo tiene USB en el ordenador personal, utilice un cable de conversión USB-RS-232C (CS1W-CIF31).

2. Lista de software para instalar

A continuación se muestra el software de programación CX-One instalado con CX-One.

Descripción	Espacio libre necesario en el disco duro	Observaci ones
Software para crear y depurar programas para las series CS/CJ, C o CVM1/C de SYSMAC.	aprox. 250 MB	Si es necesario
Software para preparar y configurar redes FA como Controller Link, DeviceNet y CompoWay/F.	aprox. 100 MB	
Software para crear y monitorizar varios datos de unidad NC de la serie CS/CJ de SYSMAC.	aprox. 15 MB	
Software para crear datos para las unidades MC de las series CS/CJ, alpha y CV de SYSMAC, y para crear y monitorizar programas MC.	aprox. 40 MB	
Software para crear y monitorizar varios datos de unidad NCF de la serie CS/CJ de SYSMAC.	aprox. 100 MB	
Software para crear datos, programas Motion y monitorizar la unidad MCH de la serie CS/CJ de SYSMAC.	aprox. 100 MB	
Software para configurar y ajustar datos de variador/servo.	aprox. 100 MB	
Software para crear datos de pantalla para terminales programables de la serie NS.	aprox. 500 MB	
Software para crear y depurar los programas de bloque de función para tarjeta de unidad de control de lazo, CPUs de proceso y CPUs de lazo de la serie CS/CJ de SYSMAC.	aprox. 65 MB	
Software para generar automáticamente archivos de proyecto de la serie NS para monitorizar y optimizar un controlador de lazo.	aprox. 50 MB	
Software para crear un procedimiento de transmisión de datos (protocolo) con un dispositivo universal externo conectado a una tarjeta/unidad de comunicaciones serie de la serie CS/CJ y alpha de SYSMAC.	aprox. 20 MB	
Software para configurar el maestro PROFIBUS. (Sólo se puede instalar en Windows NT 4.0/2000/XP.)	aprox. 10 MB	
Software para depurar programas para la serie CS/CJ de SYSMAC sin la CPU mediante la simulación de la operación de CPU en un ordenador personal.	aprox. 40 MB	
Software para configurar y ajustes de parámetros para dispositivos (componentes como, por ejemplo, controladores de temperatura). (Sólo se puede instalar en Windows 2000/XP.)	aprox. 20 MB	
Software para configurar y monitorizar la unidad FLnet de la serie CS/CJ de SYSMAC.	aprox. 1 MB	
Software de utilidad de apoyo a la depuración de PLC. El estado de entrada/salida y los valores actuales de dirección en un PLC especificado por el usuario se pueden monitorizar y modificar fácilmente.	aprox. 5 MB	
Grupo de componentes que se utiliza habitualmente en aplicaciones de CX-One, como CX-Programmer y CX-Integrator.	aprox. 300 MB	Siempre se instala
Middleware necesario para establecer comunicación entre el software de programación CX-One y componentes OMRON, como PLC, indicadores o controladores de temperatura.		
	Software para crear y depurar programas para las series CS/CJ, C o CVM1/C de SYSMAC. Software para preparar y configurar redes FA como Controller Link, DeviceNet y CompoWay/F. Software para crear y monitorizar varios datos de unidad NC de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para crear datos para las unidades MC de las series CS/CJ, alpha y CV de SYSMAC, y para crear y monitorizar programas MC. Software para crear y monitorizar varios datos de unidad NCF de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para crear datos, programas Motion y monitorizar la unidad MCH de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para crear datos, programas Motion y monitorizar la unidad MCH de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para configurar y ajustar datos de variador/servo. Software para crear datos de pantalla para terminales programables de la serie NS. Software para crear datos de pantalla para terminales programables de la serie NS. Software para crear y depurar los programas de bloque de función para tarjeta de unidad de control de lazo, CPUs de proceso y CPUs de lazo de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para generar automáticamente archivos de proyecto de la serie NS para monitorizar y optimizar un controlador de lazo. Software para crear un procedimiento de transmisión de datos (protocolo) con un dispositivo universal externo conectado a una tarjeta/unidad de comunicaciones serie de la serie CS/CJ y alpha de SYSMAC. Software para configurar el maestro PROFIBUS. Software para configurar el maestro PROFIBUS. Software para configurar y ajustes de parámetros para dispositivos (componentes como, por ejemplo, controladores de temperatura). Software para configurar y monitorizar la unidad FLnet de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para configurar y monitorizar la unidad FLnet de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para configurar y monitorizar la unidad FLnet de la serie CS/CJ de SYSMAC.	Software para crear y depurar programas para las series CS/CJ, C o CVM1/C de SYSMAC. Software para preparar y configurar redes FA como Controller Link, DeviceNet y CompoWay/F. Software para crear y monitorizar varios datos de unidad NC de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para crear datos para las unidades MC de las series CS/CJ, alpha y CV de SYSMAC, y para crear y monitorizar programas MC. Software para crear datos para las unidades MC de las series CS/CJ, alpha y CV de SYSMAC, y para crear y monitorizar programas MC. Software para crear y monitorizar varios datos de unidad NCF de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para crear datos, programas Motion y monitorizar la unidad MCH de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para crear datos, programas Motion y monitorizar la unidad MCH de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para crear datos de pantalla para terminales programables de la serie NS. Software para crear y depurar los programas de bloque de función para tarjeta de unidad de control de lazo, CPUs de proceso y CPUs de lazo de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para generar automáticamente archivos de proyecto de la serie NS para monitorizar y optimizar un controlador de lazo. Software para crear un procedimiento de transmisión de datos (protocolo) con un dispositivo universal externo conectado a una tarjeta/unidad de comunicaciones serie de la serie CS/CJ y alpha de SYSMAC. Software para configurar el maestro PROFIBUS. (Sólo se puede instalar en Windows NT 4.0/2000/XP.) Software para configurar y ajustes de parámetros para dispositivos (componentes como, por ejemplo, controladores de temperatura). Software para configurar y monitorizar la unidad FLnet de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para configurar y monitorizar la unidad FLnet de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para configurar y monitorizar la unidad FLnet de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para configurar y monitorizar la unidad FLnet de la serie CS/CJ de SYSMAC. Software para configurar y monitorizar la unidad FLnet de la ser

Se necesitan 1,8 GB de espacio libre en el disco duro del ordenador personal para instalar todo el software de programación CX-One. Asegúrese de que hay suficiente espacio libre.

3. Comparación de funciones entre software de programación convencional y CX-One (1/2)

Función	1		Software de programación convencional	CX-One		
Gestión de la ventana de tabla de E/S de CX-Programmer			Información de la posición de la unidad montada únicamente Sólo muestra posición/tamaño usado (sólo se muestran la dirección y el tamaño de cabecera del área utilizada en el área CIO) No está disponible la configuración de DM de asignación de unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales.	Además de las funciones tradicionales, estár disponibles las siguientes funciones: Se utiliza como terminal de configuraciór de unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales Se utiliza como un terminal para iniciar e software de programación de cada unidad		
Configuración inicial de unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales (DM de asignación, relé de asignación, configuración de sistema de bus de CPU)		es de E/S especiales n, relé de asignación,	Configuración de valor hexadecimal de cuatro dígitos o de otro tipo para cada dirección haciendo referencia al área DM de asignación en el manual utilizando la memoria de PLC como área DM universal (configuración directa en numerosos casos). * Se necesita para configurar valores al comprobar las direcciones basadas en número de unidad. Y los datos no se guardan como datos de parámetro para cada unidad (sólo como datos DM para una CPU).	Al hacer clic con el botón derecho en una unidad de destino en la tabla de E/S y seleccionar [Configuración de unidad], está disponible la configuración de parámetros de unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales (principalmente DM de asignación) sin consultar un manual en el siguiente cuadro de diálogo. **La configuración está disponible mediante nombres de elemento sin reconocer direcciones. Además, los datos se pueden guardar/leer como un archivo de datos de configuración de parámetro para cada unida **La c		
			● Los datos de configuración se pueden gestionar de la misma forma que las demás áreas de memoria de E/S para guardar en un archivo de proyecto CXP o un archivo de datos de memoria de archivo.	 Los datos de configuración se pueden guardar en un archivo de datos de configuración de parámetros para cada unidad o en un archivo de proyecto CXP para configuraciones de parámetro de unidades completas. 		
Config. de red	Ethernet	Configuración de sistema de unidad de bus de CPU para unidad Ethernet	Mediante [Configuración de unidad] en la tabla de E/S de CX-Programmer online.	Haciendo clic con el botón derecho en una unidad Ethernet de la tabla de E/S y seleccionando [Configuración de unidad]. Se puede guardar como un parámetro del mismo modo que otras unidades de bus de CPU y unidades de E/S especiales.		
		Monitor de red Ethernet	Sin herramientas para monitorizar la red Ethernet.	Con CX-Integrator se puede monitorizar el dispositivo de conexión de red Ethernet.		
	Contr. Link	Configuración de conmutadores de software de la unidad Controller Link	Haciendo clic en una unidad Controller Link de la tabla de E/S en CX-Programmer online y seleccionando [Configuración de conmutadores de software].	Haciendo clic con el botón derecho en una unidad Controller Link de la tabla de E/S online u offline y seleccionando [Configuración de unidad].		
		Configuración (manual o automática) de data link de Controller Link	Mediante CX-Net (Componente Data Link) en CX-Programmer.	Mediante un componente data link seleccionando [Herramientas] > [Iniciar Data Link] desde CX-Integrator.		
		Monitor de red Controller Link	Sin herramientas para monitorizar la red Controller Link.	Con CX-Integrator se puede monitorizar el dispositivo de conexión de red Controller Link. También se puede iniciar la herramienta de diagnóstico de Controller Link (seleccionando [Herramientas] > [Herramienta de Controller Link] > [Diagnóstico de red] desde CX-Integrator online).		

3. Comparación de funciones entre software de programación convencional y CX-One (2/2)

Función			Software de programación convencional	CX-One	
Configur ación de red	DeviceNet	Asignación fija mediante DeviceNet, o asignación libre mediante asignación de DM (.	Asignación fija: No hay herramienta de configuración (mediante edición en la memoria del PLC). Asignación libre: Mediante configurador de DeviceNet	Asignación fija: Haciendo clic con el botón derecho en una unidad DeviceNet de la tabla de E/S online u offline y seleccionando [Configuración de unidad]. Asignación libre: Haciendo clic con el botón derecho en una unidad DeviceNet de la tabla de E/S mediante CX-Integrator online u offline y seleccionando [Editar parámetros].	
		Asignación libre y configuración/monitrización de parámetros de esclavo mediante configurador de DeviceNet	Mediante configurador de DeviceNet	Haciendo clic con el botón derecho en una unidad DeviceNet de la tabla de E/S y seleccionando [Iniciar aplicación especial] para la edición de parámetros de dispositivo.	
	CompoWay/F	Configuración de parámetros de estación esclava CompoWay/F	Mediante CX-Thermo	Controlador de temperatura: Haciendo clic con el botón derecho en una unidad de destino mediante CX-Integrator online u offline y seleccionando [Iniciar aplicación especial] para iniciar CX-Thermo y editar la configuración. Sensor inteligente: Haciendo clic con el botón derecho en una unidad de destino mediante CX-Integrator online u offline y seleccionando [Editar parámetros] para realizar la edición.	
	Tabla de rutas		Mediante CX-Net (Componente Tablas de rutas) en CX- Programmer.	Seleccionando [Herramientas] > [Iniciar tabla de rutas] desde CX-Integrator para utilizar Componente Tablas de rutas.	

(Nota) La tabla de E/S se puede iniciar desde CX-Programmer o CX-Integrator en CX-One.